

Conexión del Router inalámbrico

7

Encender el router inalámbrico. Esperar unos minutos hasta llegar al estado estable de la figura.



Alguno de los indicadores parpadearán cuando haya tráfico.

NOTA. Para información más detallada sobre el funcionamiento y significado de los indicadores luminosos, consulte el manual.

8

OPCIONAL (si va a hacer uso de la red inalámbrica)

a. Habilitar la interfaz inalámbrica: pulsar el botón RESET durante 3 ó 4 segundos.



IMPORTANTE: Debe tener cuidado con esta operación ya que si presiona el botón RESET durante más de 16 segundos, el router se reiniciará restaurando su configuración de fábrica y, por tanto, perderá todos sus parámetros de configuración.

8

b. Configurar sus dispositivos inalámbricos (cliente inalámbrico integrado en su ordenador, cliente externo USB o tarjeta PCMCIA) de acuerdo a la configuración por defecto (ver pegatina situada en la parte inferior del router ADSL)



¡Enhorabuena, ha completado la instalación de su router inalámbrico!

Ya puede navegar por Internet si la configuración por defecto del router ADSL (con NAT y direccionamiento dinámico) se ajusta a sus necesidades.

Recuerde que en el CD de instalación proporcionado se incluye un Asistente de Configuración que le permitirá realizar operaciones (apertura de puertos, configuración de la red inalámbrica, etc.) sobre su router de forma sencilla, asegurando la correcta configuración tanto del equipo como del PC. Para hacer uso del Asistente de Configuración, introduzca el CD suministrado y siga las instrucciones.

Para información más detallada sobre este proceso de instalación y sobre otras configuraciones, consulte el manual de usuario proporcionado.

Carrefourtelecom
www.carrefour.es/telecom

ADSL

MUCHO MÁS QUE NAVEGAR

Guía
Rápida
de
Instalación



La comunicación de todos


Elementos suministrados




(1) Router inalámbrico



(2) Alimentador de corriente



(3) Tres microfiltros



(4) Clavija extensora



(5) Cable de línea telefónica



(6) Cable Ethernet

NOTA. Para la conexión inalámbrica a Internet, puede necesitar un adaptador USB inalámbrico o una tarjeta PCMCIA inalámbrica (no incluido en este kit).


Conexión del Router inalámbrico

Siga en orden los pasos que se detallan a continuación para completar la instalación de su router inalámbrico.

1 Seleccione una roseta telefónica



2 Instalar una clavija extensora (4) y un microfiltro (3)




3

Conectar el cable de línea telefónica (5) (sin microfiltro).




4

OPCIONAL (si no va a hacer uso de la red inalámbrica). Conectar el cable Ethernet (6)



5

Conectar a la red eléctrica mediante el alimentador de corriente (2)



6

Instalar microfiltros (3) en el resto de las rosetas donde haya teléfonos o faxes conectados.

